

Seriprep

101/102/ 300

Preparaty do przygotowania siatki Produkty pomocnicze

Produkty Seriprep 101, 102 i 300 służą do przygotowania i odtłuszczenia siatki przed naniesieniem matrycy. Stosowanie tych preparatów zwiększa trwałość matrycy i jej przyczepność do siatki.

Charakterystyka ogólna

Seriprep 101 - Pasta matowiąca włókna:

Przeznaczony do matowienia nowych sit przed stosowaniem wszystkich typów matryc, zwłaszcza pośrednich.

Zwiększa trwałość matrycy.

Zapobiega tworzeniu się tzw. „rybich oczek” i mikrootworów spowodowanych przez kurz i tłuszcz.

Do stosowania ze wszystkimi rodzajami sit.

Nie zawiera sody kaustycznej ani innych szkodliwych związków chemicznych.

Seriprep 102 - Koncentrat odtłuszczający i emulgujący:

Przeznaczony do stosowania przed każdym nałożeniem emulsji i matryc pośrednich/bezpośrednich.

Dokładnie odtłuszcza i zwilża powierzchnię wszystkich rodzajów sit.

Ma działanie antystatyczne, zapobiega przyczepianiu się cząsteczek kurzu i w związku z tym tworzeniu się mikrootworów.

Umożliwia równomierne nałożenie emulsji.

Zawiera niewielkie ilości detergentów pieniących i aktywny czynnik zwilżający.

Nie zawiera silikonu i porównywalnych dodatków.

Seriprep 300 - Koncentrat odtłuszczający do rozpylania:

Posiada wszystkie zalety preparatu Seriprep 102, a ponadto:

Jest szczególnie polecany do stosowania w zestawach ScreenSystem i automatycznych maszynach czyszczących.

Zalecany jest również do szybkiego nanoszenia ręcznego na siatki o dużej powierzchni.

Instrukcja stosowania

Seriprep 101 lub 102:

1. Zwilżyć siatkę zimną wodą.
2. Nanieść niewielką ilość preparatu Seriprep na obie strony siatki, rozprowadzić preparat miękkim pędzlem lub gąbką, przecierając wykonując ruchy koliste przez pewien czas. Upewnić się, że cała powierzchnia siatki została poddana w/w obróbce.
3. Pozostawić siatkę na kilka minut.
4. Siatkę spłukiwać zimną wodą, tak długo, aż ściekająca woda nie będzie zawierać piany.
Do spłukiwania preparatu Seriprep 102 nie wolno stosować gorącej wody, gdyż spowodować to może blokowanie oczek siatki.
5. Wysuszyć siatkę przed nałożeniem matrycy.

Seriprep 300:

Stosowanie w zestawie ScreenSystem:

• ~~Zmieszać 1 część preparatu Seriprep 300 z 5 częściami wody i stosować według instrukcji ScreenSystem.~~

Stosowanie w automatycznych maszynach czyszczących:

• ~~Zmieszać 1 część preparatu Seriprep 300 z 5 częściami wody i stosować zgodnie z zaleceniami producenta maszyny czyszczącej.~~

Stosowanie do rozpylania ręcznego:

1. Zmieszać 1 część preparatu Seriprep z 5 częściami wody.
2. Rozpylić preparat na obie strony matrycy przy pomocy rozpylacza np. ogrodniczego lub stosować jako dodatek odtłuszczający w agregatach myjących.
3. Pozostawić na kilka minut.
4. Siatkę spłukiwać wodą, tak długo, aż ściekająca woda nie będzie zawierać piany.
5. Wysuszyć siatkę przed nałożeniem matrycy.

Opakowania standardowe

Seriprep 101: Pasta matowiąca włókna

SM-L34

Opakowanie o pojemności 5 l.

| | |
|--|-------------------------------|
| SM-L34 | Opakowanie o pojemności 1 l. |
| Seriprep 102: Koncentrat odtłuszczający i emulgujący | |
| SM-L51 | Opakowanie o pojemności 25 l. |
| SM-L51 | Opakowanie o pojemności 5 l. |
| SM-L51 | Opakowanie o pojemności 1 l. |

| | |
|---|-------------------------------|
| Seriprep 300: Koncentrat odtłuszczający do rozpylania | |
| SM-W77 | Opakowanie o pojemności 25 l. |
| SM-W77 | Opakowanie o pojemności 5 l. |
| SM-W77 | Opakowanie o pojemności 1 l. |

Zasady bezpiecznego użytkowania

- Nie zawiera związków toksycznych, kancerogennych, mutagennych i teratogennych.
- Nie są palne i dlatego nie są objęte regulacjami dot. środków łatwopalnych.

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące zasad bezpiecznego użytkowania preparatów Seriprep 101/102/300 Preparaty do przygotowania i odtłuszczania sit zawarte są w załączonej Karcie Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej.

Informacje dotyczące ochrony środowiska

Seriprep 101/102/300:

- Nie zawierają związków chemicznych, opisanych w Konwencji Montrealskiej, niszczących warstwę ozonową.
- Ulegają umiarkowanej biodegradacji zgodnie z testem OECD 301D Closed Bottle Test dla produktów na bazie rozpuszczalników.
- Są preparatami na bazie wody i nie emitują rozpuszczalników do środowiska naturalnego.
- Nie zawierają lotnych rozpuszczalników, a więc nie niszczą środowiska porównaniu z produktami na bazie rozpuszczalników.

PH powyższych preparatów wynosi odpowiednio:

| | |
|--------------|-----|
| Seriprep 101 | 7,5 |
| Seriprep 102 | 2,4 |
| Seriprep 300 | 2,3 |

Informacje i zalecenia zawarte w ulotce informacyjnej o produkcie, jak również pisemne lub ustne porady techniczne udzielone przez pracowników naszej firmy są oparte na obecnym stanie wiedzy i wydają się być odpowiednie. Nie mniej jednak ze względu na duże zróżnicowanie powszechnie stosowanych technologii, podłoży i innych materiałów, nie możemy zagwarantować pełnej efektywności naszych produktów. Z tego powodu nasze produkty są sprzedawane bez gwarancji i z zaleceniem przeprowadzenia indywidualnych testów sprawdzających zgodność produktu z rzeczywistymi wymaganiami klienta. Polityką naszej firmy jest ciągłe udoskonalanie produktów przez nas produkowanych i dlatego niektóre informacje zawarte w ulotkach informacyjnych mogą być już nieaktualne. W związku z tym prosimy klientów o upewnienie się, że posiadacie Państwo aktualne informacje i zalecenia.

SERICOL

Sericol Sp. z o.o. 02-273 Warszawa ul. Muszkieterów 15a
 Tel: +48 (0) 22 868 63 22; Fax: +48 (0) 22 868 63 25
 Dział sprzedaży: +48 (0) 22 868 63 24